

mill

Portatif Akıllı Isıtıcı

- Bu ürün yalnızca iyi yalıtılmış alanlarda kullanılmalıdır.
- Sürekli kullanıma uygun değildir.
- Resim sayfası kutunun içinden çıkacaktır.



Montaj ve kullanım kılavuzu



Lütfen kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyunuz. Daha sonra kullanmak üzere bu kılavuzu saklayınız.



Vizyonumuz

Mill, özel olarak tasarlanmış ısıtma ve iç mekan hava kalitesi ürünleri geliştiren bir Norveç markasıdır. İskandinav doğasından ilham alan ürünlerimiz, güvenli, verimli ve konforlu sıcaklığı sağlamak için en zorlu iklimleri sürdürmek üzere tasarlanmıştır.

Mill ürünleri, minimalist ve zarif özellikleriyle övülür. Gelişmiş ve kullanıcı dostu teknolojimiz, güvenilir sıcaklıklı kullandığınız her alanda destekleyecektir. Mill'in vizyonu, hem konforu hem de şıklığı artırarak keyifli ve uyumlu bir atmosfer yaratan ürünler geliştirmektir.

ErP enerji verimliliği verileri

Ürünlerimiz kesinlikle ErP ile ilgili yönetmelik ve direktiflere uygundur.

Her model için enerji verimliliği verilerini bu kitapçığın son sayfalarında bulabilirsiniz.

Bizi sosyal medyada takip edin:



@iyihavacom



iyihava.com





İçerik

- | | |
|-----|---|
| 2-4 | Önemli güvenlik bilgileri |
| 4 | Özellikler |
| 4 | Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler |
| 4 | İlk kullanım |
| 4 | Isıtıcı hakkında |
| 5 | Parçalar |
| 5 | Montaj |
| 5 | Sıcaklık kalibrasyonu |
| 5 | Hafıza fonksiyonu |
| 6 | Isıtıcının sıfırlanması |
| 6 | 'Pencereyi Aç' fonksiyonu |
| 6 | Talimatlar |
| 7 | Wifi bağlantısı olmadan kullanım |
| 7 | Çocuk kilidi |
| 7 | Ticari kilit |
| 7 | Wifi bağlantısı ile kullanım |
| 8 | Renk kodları (WiFi kontrol ışığı) |
| 9 | Wifi ayarlarını sil |
| 8 | Bakım |
| 9 | Garanti |
| 10 | Atık Bertarafı |



Lütfen kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyunuz. Daha sonra kullanmak üzere bu kılavuzu saklayınız!



**BU KULLANIM KILAVUZUNU
İLERİDE KULLANMAK ÜZERE
SAKLAYIN!**

**ISITICINIZA VEYA KASASINA ASLA
ISLAK ELLERLE DOKUNMAYIN!**



**AŞIRI ISINMAYI ÖNLEMELİK İÇİN
ISITICININ ÜZERİNİ ÖRTMEYİN!**

Önemli Güvenlik Bilgisi

Elektrikli ürünleri, özellikle çocukların bulunduğu ortamlarda kullanırken, genel güvenlik yönergelerine uymalısınız.



UYARI! Elektrik çarpmasını veya ısıdan kaynaklanan hasarı önlemek için, ısıtıcı hareket ettirilmeden önce veya temizlenmeden önce daima fişin çekildiğinden emin olun.

TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUN

- Ürün sadece m2 si uygun oda ve ofis kullanım için tasarlanmıştır.
- Isıtıcının, ısıtıcıda belirtildiği gibi normal şebekeye bağlı olduğundan emin olun.
- Yeni ısıtıcılar ilk kez kullanıldığında belirli bir koku üretecektir. Bu kısa bir süre sonra durur ve tamamen zararsızdır.
- Isıtıcının ısıtma elemanlarına düşmüş olabilecek herhangi bir ambalaj köpüğü veya karton parçası olup olmadığını kontrol edin. Hoş olmayan kokuları önlemek için bu parçalar çıkarılmalıdır.
- Isıtıcının aşırı ısınmasını önleyin — **üzerine kesinlikle bir şey örtmeyin.**
- Uzun süre kullanılmadığında daima ısıtıcıyı kapatın ve fişini çekin.
- Isıtıcı çocukların, engellilerin veya yaşlıların bulunduğu odalarda kullanılıyorsa özellikle dikkat edin.
- Isıtıcı doğrudan bir elektrik prizinin altına kurulmamalıdır.
- Kordon herhangi bir şeyin altında kalmamalıdır(halı, kilim vb.). Kablonun kimsenin takılıp düşmeyeceği şekilde olduğundan emin olun.
- Kablo veya fiş hasarlıysa ısıtıcı kullanılmamalıdır.
- Isıtıcı yere düşürülmüşse, başka bir şekilde hasar görmüşse ve arızalanmasına neden olmuşsa kullanılmamalıdır.
- Tehlikeli durumlardan kaçınmak için kablo, üretici tarafından veya hasar görmüşse bir uzman tarafından onarılmalıdır.
- Aşırı ısınabilecek ve yangına neden olabilecek uzatma kablolarını kullanmaktan kaçının.



- Isıtıcı üzerindeki havalandırma deliklerini asla kapatmayın. Hava girişlerinin engellenmediğinden veya örtülmediğinden emin olarak olası yangın tehlikelerinden kaçının. Isıtıcı normal düz zeminli mekanlarda kullanılmalıdır.
- Isıtıcı, her türlü yanıcı malzemenin yakınına kurulmamalıdır, çünkü her zaman yangın riski olabilir.
- Isıtıcı asla garaj gibi benzin, boya veya diğer yanıcı sıvıların depolandığı yerlerde kullanılmamalıdır.
- Elektrikli ısıtıcıya asla ıslak ellerle dokunmayın. Isıtıcı, duş alan veya banyo yapan bir kişinin onunla doğrudan temas edemeyeceği şekilde kurulmalıdır.
- Bu ürünün bazı parçaları çok ısınabilir ve yanıklara neden olabilir. Çocukların ve savunmasız insanların bulunduğu yerlerde kullanılırken özel dikkat gösterilmelidir.
- Isıtıcı hareket ettirilmeden önce kapatılmalı, fişi çıkarılmalı ve ısıtıcı soğumalıdır.
- Isıtıcının bağlı olduğu şebekeyi (devreyi) aşırı yüklemekten kaçının. Aynı prize başka elektrikli cihazlar takılırsa ısıtıcı elektrik devresini aşırı yükleyebilir. Bu şekilde kesinlikle kullanmayınız.
- Bu ısıtıcıyı, sürekli gözetim sağlanmadıkça, cihazın bulunduğu yerden kendi başlarına çıkamayacak durumda olan kişilerin bulunduğu yerlerde kesinlikle kullanmayın.
- Ürün, 8 yaşından küçük çocuklar, fiziksel veya zihinsel yetenekleri kısıtlı, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, kendilerine ürünün güvenli kullanımı konusunda gözetim veya talimat verilmedikçe kesinlikle kullanmamalıdır.
- Çocuklar ürünle oynamamalıdır. Temizlik ve bakım gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- 3 yaşın altındaki çocuklar, sürekli gözetim altında olmadıkça üründen uzak tutulmalıdır.
- Bu ısıtıcıyı banyo, duş veya yüzme havuzunun yakın çevresinde kullanmayın.
- Isıtıcıda gözle görülür hasar belirtileri varsa kullanmayın.
- UYARI: Yangın riskini azaltmak için tekstilleri, perdeleri veya diğer yanıcı malzemeleri hava çıkışından en az 1 m uzakta tutun.



Özellikler

Model	Termostat	Renk	Amper	Güç (W)	Kablosuz internet bağlantısı	IP
CO1200WIFI3	Kablosuz internet bağlantısı	Beyaz	220-240V~, 50-60Hz	1200	802.11 b/g/n	Hayır
CO1200WIFI3BLACK	Kablosuz internet bağlantısı	Siyah	220-240V~, 50-60Hz	1200	802.11 b/g/n	Hayır
CO1500MAXWIFI3	Kablosuz internet bağlantısı	Beyaz	220-240V~, 50-60Hz	1500	802.11 b/g/n	IPx4

Maksimum iletim gücü: $\leq 20\delta B\mu$ Frekans aralığı: 2400-2483.5MHz

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Isıtıcıyı ambalajından çıkardıktan sonra, ürünün nakliye sırasında hasar görmediğinden emin olmak için kontrol edin. Üründe gözle görülür herhangi bir hasar tespit ederseniz perakendeci veya ithalatçı ile iletişime geçin. Isıtıcıyı gelecekte taşımak için dış ambalajı saklayın. Ambalajı atmak istiyorsanız, düzgün yapıldığından emin olun. Plastik poşetleri çocuklardan uzak tutun.

İlk Kullanım

Isıtıcıyı ilk kez açtıktan sonra veya uzun bir süre kullanılmadıktan sonra, ısıtıcı kısa bir süre yanık kokusu üretebilir. Bu normal. Lütfen kullanmadan önce tüm talimatları dikkatlice okuyunuz. Kullanım kılavuzunu ileride kullanmak üzere saklayın.

Isıtıcının ısındığında veya soğuduğunda "ses" çıkarması da normaldir.

Isıtıcı Hakkında

Ayrı resim sayfasındaki şekil 1'e bakın

A CO1200WIFI3, CO1200WIFI3BLACK

1. Isı emisyonu
2. LED ekran
3. Termostat + WiFi düğmesi
4. Ayarlar düğmesi
5. AÇIK/KAPALI
6. Ayaklar (alüminyum)

B CO1500MAXWIFI3

1. Isı emisyonu
2. LED ekran
3. Termostat + WiFi düğmesi + Ayarlar düğmesi
4. AÇIK/KAPALI
5. Ayaklar (alüminyum)



Parçalar

Ayrı resim sayfasındaki şekil 2'ye bakın

- 8 vida (önceden monte edilmiş)
- 2 ayak braketi
- Ayaklar için 2 ray

Montaj

Ayrı resim sayfasındaki şekil 3'e bakın

1. Bacakları braketlere yerleştirmeden önce her iki bacağınızdaki önceden monte edilmiş vidaları çıkarın, böylece sabit bir ayak elde edersiniz.
2. Her brakete 2 vida sıkarak bacakları braketlere takın.
3. Isıtıcının altından önceden monte edilmiş vidaları çıkarın ve ayakları monte etmek için ısıtıcıyı yavaşça kafasına yerleştirin.
4. Her ayak braketine iki vida takılmalıdır.



5. BACAKLAR SIKICA VIDALANMADAN ISITICIYI ASLA KULLANMAYIN.

Sıcaklık Kalibrasyonu

Ayrı resim sayfasındaki şekil 4'e bakın

Isıtıcı tarafından kaydedilen sıcaklık ile odadaki gerçek sıcaklık arasında sapma meydana gelebilir. Bunun birkaç nedeni olabilir, ancak en yaygın olanı, ısıtıcının genellikle ikamet ettiğiniz yerden oldukça uzakta olmasıdır. Sıcaklığı örneğin 22 dereceye ayarladığınızda, örneğin kanopenizin yerleştirildiği yerde aynı sıcaklığı beklemeniz doğaldır. Bununla birlikte, sıcaklık sensörü ürünün üzerine yerleştirilir ve bu nedenle sıcaklıkta bir sapma meydana gelebilir. Bunu ayarlamak için, tüm Mill ısıtıcıları, ısıtıcı tarafından kaydedilen sıcaklığı ayarlamaya olanak tanıyan bir kalibrasyon işlevi ile donatılmıştır. N.B! Herhangi bir kalibrasyondan önce oda sabit bir sıcaklığa ulaşmış olmalıdır.

CO1200WIFI3 ve CO1200WIFI3BLACK için: O düğmesine 2 kez basın ve odada gözlemlenen gerçek sıcaklığı ayarlamak için + veya - düğmelerini kullanın. o ile onaylayın veya otomatik onay için 15 saniye bekleyin.

CO1500MAXWIFI3 için: Ekranda  CAL görene kadar basılı tutun. + veya kullanın - odadaki gerçek sıcaklığı ayarlamak için. Otomatik  onay için onaylayın veya 15 saniye bekleyin.


Hafıza Fonksiyonu

Isıtıcı WiFi'ye bağlıysa, bir elektrik kesintisinden sonra WiFi'ye (tüm sıcaklıkların kaydedildiği yer) otomatik olarak yeniden bağlanacaktır.



Isıtıcının Sıfırlanması

Ayrı resim sayfasındaki şekil 5'e bakın

Isıtıcının ana şalterini kapatın. Isıtıcıyı tekrar açın, 5 saniye o düğmesini basılı tutun. 20 saniye sonra ekranda "Fr" görünecek, "Fr" serbest bırakıldığını gördüğünüzde  ve ısıtıcı fabrika ayarlarına sıfırlanacaktır.

"Pencereyi aç" İşlevi

Isıtıcı, 15 dakika içinde 5°C'den fazla ani bir sıcaklık düşüşü kaydettiğinde anında etkinleştirilen bir "açık pencere" işlevine sahiptir. Isıtıcı ısıtmayı otomatik olarak durduracak ve ısıtıcının ekranında FO görünecektir.

Açık pencere modundayken 5°C'yi koruyacaktır (don hasarını önlemek için).

Sıcaklık 3 dakika içinde en az 15 derece artarsa ısıtıcı otomatik olarak tekrar ısıtmaya başlayacaktır.

Ayarlar düğmesine 1 kez basarak ısıtıcıyı normal moda döndürebilirsiniz. Açık pencere işlevi, ekranda "Fo" görünene kadar ayarlar düğmesini basılı tutarak devre dışı bırakılabilir/etkinleştirilebilir. WiFi olarak yapılandırılmışsa, uygulamadan açık pencereler işlevini de devre dışı bırakılabilir/etkinleştirebilirsiniz.

Isıtıcı maksimum 1 saat açık pencere modunda kalacak, ardından normal ısıtma moduna dönecektir.

Talimatlar

Kontrol Paneli

Ayrı resim sayfasındaki şekil 6'ya bakın

A CO1200WIFI3, CO1200WIFI3BLACK

1. Termostat ve WiFi düğmesi
2. Ayarlar düğmesi
3. AÇMA/KAPAMA düğmesi

B

1. Güç göstergesi — ısıtıcının güç kullanıp kullanmadığını gösterir Duvar braketi
2. AÇIK/KAPALI göstergesi
3. WiFi göstergesi
4. İstenilen oda sıcaklığı
5. Termostat ve WiFi düğmesi

C CO1500MAXWIFI3

1. Termostat + WiFi düğmesi + settings düğmesi
2. AÇMA/KAPAMA düğmesi

D

1. Güç göstergesi — ısıtıcı güç kullanıyor veya kullanmıyor Duvar braketi
2. AÇIK/KAPALI göstergesi
3. WiFi göstergesi
4. İstenilen oda sıcaklığı
5. Termostat + WiFi düğmesi + ayar düğmesi
6. Isıtıcının ne kadar güç kullandığını gösteren LED ışıklar

UYARI! ISITICIYI KULLANMADAN ÖNCE AYAĞIN DOĞRU VE TALIMATLARA UYGUN TAKILDIĞINDAN EMİN OLUN

WiFi bağlantısı olmadan kullanım

1. Isıtıcıyı topraklı bir prize takın.
2. AÇMA/KAPAMA düğmesine basın.
3. Ekranı bakarken termostatı istediğiniz sıcaklığa çevirin. Oda sıcaklığı bu seviyenin altına düşer düşmez ısıtıcı otomatik olarak yeniden başlayacaktır. Oda tekrar istenen sıcaklığa ulaştığında, ısıtıcı kendini kapatacaktır.
4. Termostat 5 - 35 ° C arasındadır.
5. Odadaki sıcaklığı değiştirmek istiyorsanız, 3. adımı tekrarlayın.
6. Isıtıcı, herhangi bir parçanın aşırı derecede ısınması durumunda cihazı kapatan bir aşırı ısınma korumasına sahiptir.
7. Isıtıcıyı kapatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Isıtıcı uzun süre kullanılmadan bırakılırsa, fişi çekin.

Çocuk Kilidi

Uygulamadan çocuk kilidini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak ek olarak, ısıtıcının kendisinden çocuk kilidini de etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz. Ana güç anahtarını kullanarak ısıtıcıyı kapatın. Isıtıcıyı tekrar açın, 5 saniye içinde düğmesini basılı tutun. 3 saniye sonra ekranda "CH" görüntülenecektir, "CH" düğmesini gördüğünüzde ve ısıtıcı çocuk kilidini etkinleştirir/devre dışı bırakır.

Ticari Kilit

Ticari kilidi uygulamanın içinden etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz. Ama buna ek olarak, ısıtıcının kendisinden ticari kilidi etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir. Ana güç anahtarını kullanarak ısıtıcıyı kapatın. Isıtıcıyı tekrar açın, 5 saniye içinde düğmesini basılı tutun. 10 saniye sonra ekranda "CO" görüntülenecektir, "CO" serbest bırakıldığını gördüğünüzde ve ısıtıcı ticari kilidi etkinleştirir/devre dışı bırakır.

WiFi bağlantısı ile kullanım

iOS ve Android için ücretsiz bir uygulama indirilebilir.

Isıtıcılarınızı iOS/Android cihaza bağlayarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Birden fazla yerde bulunan tüm ısıtıcılarınızı kontrol edin. Her şey Mill-app ile kontrol edilir (aynı kullanıcı ile)
- 4 modu kullanarak haftalık programlar ayarlayın (veya uygulamada zaten mevcut olan standart programı kullanın): Konfor, Uyku, Dışarıda ve KAPALI
- Tüm ev, belirli bir oda veya belirli bir ısıtıcı için ayarlanan programları geçersiz kılın. Bir gün eve normalden daha erken gelerseniz programınızı düzenlemenize gerek yoktur
- Uzaktayken enerji tasarrufu yapmak için tatil modunu etkinleştirin. Uygulama, siz eve dönmeden önce evinizdeki sıcaklığı otomatik olarak artıracaktır
- Evinizi diğer aile üyeleriyle paylaşarak kontrolü kolaylaştırın
- İnternet kapalıysa, ısıtıcı, ısıtıcıda kayıtlı olan haftalık programını takip edecektir.

Isıtıcılardaki WiFi'yi kolayca kapatabilir ve manuel olarak kontrol edebilirsiniz, böylece ısıtıcılar tüm gün ve gece boyunca eşit bir sıcaklık sağlar.



Uygulamayı indirmek için Appstore veya Google Play'de "MillNorway" araması yapın ve uygulamayı cihazınıza yükleyin.

Kullanmadan önce:

Isıtıcılarınızı WiFi ağınıza bağlamadan önce Mill uygulamasının yüklenmesi gerektiğini unutmayın. Ardından, ısıtıcılarınızı bağlarken uygulamada verilen talimatları takip edebilirsiniz. Isıtıcılar, 2,4 Ghz modu b/g/n ile WiFi üzerinden doğrudan yönlendiricinize bağlanacaktır. Sağlama için Bluetooth gereklidir, bu nedenle etkinleştirildiğinden emin olun. Minimum işletim sistemi gereksinimi: iOS 8.0 ve Android 5.0.

Daha fazla bilgi için veya Mill uygulaması, WiFi'ye bağlanma veya diğer ilgili sorularınız için iyihava.com adresindeki yardım masamıza gidin

DİKKAT! Isıtıcılar doğrudan WiFi yönlendiricinize bağlanacaktır ve bu nedenle yönlendiricinin aynı anda bağlanan aktif cihaz sayısı için yeterli kapasiteye sahip olduğundan emin olmak önemlidir.

Renk kodları (WiFi kontrol ışığı)

- Isıtıcı WiFi'ye bağlı değil. Isıtıcı, tüm gün ve gece boyunca eşit bir sıcaklık sağlar.
- Isıtıcı, Mill bulutunda çevrimiçidir.
- Mill uygulamasını ve bulutu kurarken/bağlarken, ışık çeşitli hızlarda yanıp sönecektir. Bu normal.
- Isıtıcı, WiFi sinyaline bağlanırken veya bulmakta sorun yaşıyor ise lütfen aşağıdakileri yapın:
 1. Lütfen ısıtıcıyı KAPATIN ve tekrar AÇIN.
 2. Lütfen WiFi yönlendiriciyi yeniden başlatın.
 3. Kapasitenin aynı anda bağlanan aktif cihaz sayısı için yeterli olduğundan emin olmak için lütfen WiFi yönlendiriciyi kontrol edin.
 4. Lütfen 2,4 Ghz'in etkinleştirildiğinden emin olun. Sorun devam ederse, lütfen destek ile iletişime geçin.
- Isıtıcılar çevrimdışıdır ve Mill bulutu ile teması yoktur.

WiFi'yi Etkinleştirme




Ayrı resim sayfasındaki şekil 7'ye bakın

Mill-app'in ana ekranında «ısıtıcı ekle» düğmesine basın. Uygulamadaki talimatları izleyin.

WiFi ayarını sil

Ayrı resim sayfasındaki şekil 8'e bakın

CO1200WIFI3 ve CO1200WIFI3BLACK için: WiFi düğmesini 5 saniye basılı tutun.

Daha CO1500MAXWIFI3 için: basılı tutun  ekranda Sr'yi görene kadar.

Bakım

1. Temizlik için daima ısıtıcının fişini çekin ve soğumaya bırakın.
2. Isıtıcıyı düzenli olarak nemli bir bezle silin ve ısıtıcıyı tekrar açmadan önce yüzeyi kurulaşın.
3. Isıtıcı, ısıtma mevsimi boyunca ayda en az bir kez temizlenmelidir.

DİKKAT! Isıtıcı asla suya batırılmamalıdır. Isıtıcıyı temizlemek için deterjan kullanmaktan kaçının. Isıtıcının içine asla su girmesine izin vermeyin; Bu tehlikeli olabilir.

4. Toz vb. şeyleri temizlemek için yumuşak bir bez kullanılmalıdır.
5. Isıtıcı kuru ve temiz bir yerde saklanmalıdır.
6. Isıtıcı çalışmayı durdurursa, yangın tehlikesine ve/veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

Garanti

Mill, tüketicilere herhangi bir Mill ürünü için tüketici tarafından satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl garanti sunar. Ticari müşteriler için 2 yıllık bir garanti süresi geçerli olacaktır (son kullanıcıların işletme olması durumunda geçerlidir).

Bu garanti, müşteriye, Mill'in makul takdirine bağlı olarak, kusurlu bir ürünün onarımı, değiştirilmesi veya alternatif olarak para iadesi hakkı sağlar.

Garanti yalnızca Mill'den kaynaklanan kusurları kapsar. Bu nedenle, kusur aşağıdaki gibi durumlardan kaynaklanıyorsa, müşterinin geçerli bir garanti talebi olmayacaktır:

- Ürünün Mill kullanım kılavuzuna uygun olmayan ihmalkar kullanımı, yanlış kullanımı, ihmali veya dikkatsiz çalıştırılması.
- Mill'in sorumluluğu dışında meydana gelen nakliyeden kaynaklanan kusurlar.
- Uzaktan kumandalar için piller (varsa), filtreler, tüpler ve dış mekan ısıtması için lambalar vb. gibi zamanla yıpranabilecek parçalar dahil olmak üzere normal aşınma ve yıpranma.
- Nominal güç ve Hz'e uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan hasarlar.
- Yetersiz ürün bakımından kaynaklanan hasarlar.
- Elektrik kesintileri, elektrik dalgalanmaları ve/veya hava koşullarından kaynaklanan hasarlar.
 - Ürünün Mill kullanım kılavuzuna uygun olarak kurulmaması veya monte edilmemesi sonucu oluşan hasar.
 - Resmi Mill sertifikalı bileşenler olmayan parça ve aksesuarların kullanılması.
 - Mill veya yetkili acenteleri dışındaki taraflarca gerçekleştirilen onarımlar veya değişiklikler.
 - Ürünün değeri ve sağlamlığı için önemsiz olarak belirtilen kaliteden küçük sapmalar veya müşterinin makul olarak bekleyebileceği sapmalar.
 - Üçüncü taraf yazılım veya ekipmanlarla kullanılan cihazlar.
 - Bulut hizmetlerimize erişimdeki yerel kısıtlamalardan kaynaklanan yazılım ve bağlantı sorunları.
 - Desteklenmeyen üçüncü taraf cihazlardan kaynaklanan yazılım ve bağlantı sorunları.



- Uygulama veya bulut/çevrimiçi hizmet kesintisi garanti kapsamına girmez

Mill, satın alma işleminden sonraki ilk yıl içinde ürün müşteriye satıldığında ürünün hasarının mevcut olmadığına dair kanıt sağlamalıdır.

Şüpheye mahal vermemek için, bu garanti müşteriye veya herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir zarar, tazminat veya herhangi bir fiyat indirimi hakkı sağlamaz. Mill'in bu garanti kapsamında müşteri veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından maruz kalınan zararları karşılama yükümlülüğü olmayacaktır.

Bu garanti koşulları, yalnızca ürünleri yetkili Mill bayileri aracılığıyla satın alan müşteriler için geçerlidir.

Müşterinin yürürlükteki zorunlu yasalar uyarınca hakları ve çözüm yolları bu garantiyle sınırlanmayacak veya etkilenmeyecektir.

Satıcı, garanti talebini Mill adına ele alacaktır. Bu garanti kapsamında bir talepte bulunmak için, bir son tüketicinin aşağıda açıklanan adımları izlemesi gerekir.

Talep Süreci / Gerekli Belgeler

1. Ürünü satın aldığınız Mill Yetkili Satıcısı ile iletişime geçin. Satın alma için orijinal faturanızı, ürünün seri numarasını ve arızalı ürünü belirtilen yetkili teknik servise teslim edin.
2. Yetkili Teknik servis ürünü test eder ve talebin son tüketici garantisi kapsamında olup olmadığını değerlendirir.
3. Talep garanti kapsamındaaysa, Mill'in talimatlarına uygun olarak ve tüketici yasasına dayalı olarak, ürünün onarılmasına, değiştirilmesine veya iade edilmesine karar verir.

Atık bertarafı

Aşağıda bulunan sembol, bu ürünün evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Bu ürün, elektrikli cihazlar ve elektronik ekipman için bir geri dönüşüm servisine veya konteynere teslim edilmelidir. Bu, sağlık risklerinden kaçınmak ve çevreye zarar vermemek için yapılmalıdır. Yerel işletmelerin (veya mahallenizdeki çevre istasyonunun) bu tür ürünleri çevreye duyarlı bir bertaraf aracı olarak kabul etmesi ve geri dönüştürmesi kanunen zorunludur.



mill

○ Ürünle ilgili sorunlar ve şikayetler için müşteri temsilcisine başvurun

İletişim: [0850 757 89 04](tel:08507578904)

Rel Teknoloji Ofis İletişim: [0216 415 80 87](tel:02164158087)

www.iyihava.com